

## Инструкция по применению индикаторных полосок «Приоль-тест»

**Назначение:** индикаторные полоски предназначены для использования персоналом предприятий и учреждений, применяющих растворы средства «Приоль» для дезинфекции.

**Определяемые концентрации:** 0,1-0,25-0,5-1,0-1,5-2,0% по препарату (концентрации, не указанные на цветовой шкале определяют после предварительного разведения исходного раствора согласно таблице разведения). Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с Инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Приоль» (ООО «Бозон», Россия) для дезинфекции поверхностей.

**Комплектность, шт.:** индикаторные полоски-100; инструкция по применению-1, банка полимерная-1, пакет из комбинированного материала-1.

**Применение:** В емкость наливают 100 мл перемешанного рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из упаковки извлекают индикаторную полоску, погружают её примерно на 1с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Затем быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на фильтровальную бумагу индикаторными зонами вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру) и в течение 30 с оценивают концентрацию по цветовой шкале.

**Особенности и примечания:** необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на воздухе. Сопоставление цвета индикаторной полоски со шкалой на этикетке следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Определение концентрации рабочего раствора осуществляют в трехкратном повторении. Результат опре-

деления считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторениях. При необходимости повторения анализа используют свежую порцию раствора. В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации препарата необходимо провести методом указанным в инструкции на препарат.

### **Внимание:**

- не используйте индикаторные полоски для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств;
- не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой;
- не подвергайте этикетку со шкалой концентраций воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;
- извлекайте из банки только необходимое для определения количество индикаторных полосок, банку не держите открытой;
- полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после вскрытия банки. Запишите на этикетке дату вскрытия банки с полосками.

### **Таблица разведения растворов,**

**концентрации которых не приведены на цветовой шкале**

Концентрация исходного раствора по препарату, %	Разведение, мл		Концентрация, определяемая по шкале, %
	исходный раствор	вода питьевая	
1,5	30	до 90	0,5

**Токсичность:** индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется. После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

**Условия хранения:** индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15°C.

**Срок хранения:** 1,5 года с даты изготовления.